


# WAWA



Ax1	Bx1	Cx1	Dx1	Ex5	Fx4	Gx1	

**PL:** Krzesło, model WAWA.

**WAŻNE:** Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją montażu oraz sposobem użytkowania. Niniejszą instrukcję należy zachować do późniejszego użytku.

**OSTRZEŻENIA:** Montaż krzesła powinien odbywać się na miękkim oraz czystym podłożu. Krzesło zostało przetestowane pod kątem użytku domowego. Nie wystawiać mebla na bezpośrednie działanie wysokiej temperatury, promieni słonecznych czy wilgoci.

**BEZPIECZENSTWO:** Krzesło przeznaczone jest dla jednej osoby. Nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia krzesła, które widnieje na etykiecie. Nie wolno stawać, bujać się ani wychylać się na krześle. Dzieci mogą korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. W celu zapewnienia stabilności krzesła wymagane jest, aby każdy ze skręconych elementów ponownie dokręcić w ciągu 2 tygodni od pierwszego montażu, a następnie powtarzać tę czynność co 3 miesiące.

**KONSERWACJA:** Siedzisko i nogi należy przecierać wilgotną szmatką namoczoną w wodzie z dodatkiem delikatnego środka myjącego.

**EN:** Chair, model WAWA.

**IMPORTANT:** Please read the manual carefully before assembly and usage of a chair. Keep this manual for future reference.

**WARNINGS:** The chair should be assembled on a soft and clean surface. The chair was tested for domestic use. Do not expose the furniture to excessive heat, direct sunlight or moisture.

**SAFETY:** The chair is designed to fit one person. Do not exceed the maximum weight capacity of the chair which is located on a label. Do not stand, rock or lean back on the chair. Children may use the product under adult supervision. In order to assure stability of the chair, re-tighten the fixings 2 weeks after the first assembly and once every 3 months.

**MAINTENANCE:** Wipe the seating and legs with a soft cloth damped with water and mild soap solution.

**DE:** Stuhl Modell WAWA.

**WICHTIG:** Bitte lesen Sie diese Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage und/oder Verwendung dieses Produkts beginnen. Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen.

**WARNUNG:** Die Montage muss auf einer weichen und sauberen Unterlage erfolgen. Dieses Sitzmöbel ist für den häuslichen Gebrauch getestet. Halten Sie den Artikel von direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen und Feuchtigkeit fern.

**SICHERHEITSHINWEISE:** Der Stuhl ist bestimmt ausschließlich für 1 Person. Überschreiten Sie nicht die maximale Stuhlblastung, die auf dem Etikett angegeben ist. Sollten Sie nicht mit dem Stuhl schaukeln und nicht auf dem Stuhl stehen oder kippen. Kinder dürfen die Artikel daher nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden. Bitte prüfen sie nach 2 Wochen und alle 3 Monaten, ob die Schrauben noch fest genug sind. Gegebenenfalls ziehen Sie die Schrauben nach.

**PFLEGEHINWEISE:** Reinigen Sie den Sitz und die Beine nur mit leicht feuchtem Lappen und einem milden Reinigungsmittel.

**RU:** Стул, модель WAWA.

**ВАЖНО:** Перед использованием продукта внимательно прочтите инструкцию по сборке и способе использования. Сохраните это руководство для использования в будущем.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:** Стул следует собирать на мягкой и чистой поверхности. Стул протестирован для домашнего использования. Не подвергайте мебель воздействию высокой температуры, солнечного света или влаги.

**БЕЗОПАСНОСТЬ:** Кресло предназначено для одного человека. Не превышайте максимальную нагрузку кресла, указанную на этикетке. Запрещается стоять, раскачиваться или наклоняться на стуле. Дети могут использовать продукт только под присмотром взрослых. Для обеспечения устойчивости кресла требуется, чтобы каждый скрученный элемент был повторно затянут в течение 2 недель после первой сборки, а затем эту операцию следует повторять каждые 3 месяца.

**ОБСЛУЖИВАНИЕ:** Сиденье и ножки стула следует протирать влажной тканью смоченной водой с мягким моющим средством.

**SK:** Stolička, model WAWA.

**DÔLEŽITÉ:** Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte jeho montážny návod a spôsob použitia. Uschovajte si tento návod pre budúce použitie.

**UPOZORNENIA:** Stolička by mala byť zostavená na mäkkom a čistom povrchu. Stolička je testovaná na domáce použitie. Nevystavujte nábytok priamemu teplu, slnečnému žiareni alebo vlhkosti.

**BEZPEČNOSŤ:** Kreslo je určené pre jednu osobu. Neprekračujte maximálne zaťaženie stoličky, ktoré je uvedené na štítku. Na stoličke nie je dovolené stáť, hodať sa a vykláňať sa. Deti môžu výrobok používať len pod dohľadom dospelej osoby. Aby bola zistená stabilita stoličky, je potrebné, aby bol každý skručený provok znova utiahnutý do 2 týždňov od prevej montáže a potom by sa táto operácia mala opakovať každé 3 mesiace.

**ÚDRŽBA:** Sedadlo a nohy utierajte vlhkou handičkou namočenou vo vode s jemným čisticím prostriedkom.

**CS:** Židle, model WAWA.

**DŮLEŽITÉ:** Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte jeho montážní návod a způsob použití. Uschovajte tento návod pro budoucí použití.

**VAROVÁNÍ:** Židle by měla být sestavena na měkkém a čistém povrchu. Kreslo je testováno pro domácí použití. Nevystavujte nábytek přímému teplu, slunečnímu záření nebo vlhkosti.

**BEZPEČNOST:** Židle je určena pro jednu osobu. Neprekračujte maximální zatížení židle, které je uvedeno na štítku. Na židle není dovoleno stát, houpat se nebo se vykládat. Děti mohou výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Aby byla zajištěna stabilita židle, je nutné, aby každý zkroucený prvek byl znovu utažen do 2 týdnů od první montáže a poté by se tato operace měla opakovat každé 3 měsíce.

**ÚDRŽBA:** Sedák a nohy utírajte vlhkou handičkou namočenou ve vodě s jemným čisticím prostředkem.

**RO:** Scaun, model WAWA.

**IMPORTANT:** Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție instrucțiunile de asamblare și metoda de utilizare. Păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

**ATENȚIONARE:** Scaunul trebuie să fie montat pe o suprafață moale și curată. Scaunul a fost testat pentru uz casnic. Nu expuneți mobilierul la căldură directă, lumina soarelui sau umezeală.

**SIGURANȚĂ:** Scaunul este destinat unei singure persoane. Nu depășiți sarcina maximă a scaunului, care este menționată pe etichetă. Nu este permis să stați în picioare, să vă balansați sau să vă aplecați pe scaun.

Copiii pot folosi produsul numai sub supravegherea unui adult. Pentru a asigura stabilitatea scaunului, este necesar ca fiecare element să fie strâns din nou în 2 săptămâni de la prima asamblare, iar apoi această operație să fie repetată la fiecare 3 luni.

**INTRETIMERE:** Scaunul și picioarele trebuie să fișe cu cárpată umedă înaintă în apă cu un detergent ușor.

**HU:** WAWA szék.

**FONTOS:** A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az összeszerelési és a használati útmutatót! Örizze meg ezt a leírást a későbbiekre!

**FIGYELMEZTETÉS:** A széket puha és tiszta felületen kell összeszerelni. A szék beltéri használatra készült. Ne tegye ki a bútorokat közvetlen hőnek, napfénynek vagy nedvességnek!

**BIZTONSÁG:** A széket egyszerre csak egy személy használhatja! Ne lépje túl a szék címkén feltüntetett maximális terhelhetőségeit! A székre általában, a székkel hintázni vagy dülöngettőlni tilos. Gyermekkel a széket csak felnőtt felügyelete mellett használhatják. A szék stabilitásának érdekében az első összeszerelést követő 2 héten belül minden csavar újra meg kell húzní, majd ezt a műveletet 3 havonta meg kell ismételni!

**KARBANTARTÁS:** Az ülést és a lábakat enyhé tisztítószerek viztől nedves ruhával kell áltörölni.

**UA:** Крісло, модель WAWA.

**ВАЖЛИВО:** Перед використанням виробу уважно прочитайте інструкцію зі збірки та способу використання. Зберігайте цей посібник для подальшого використання.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Стільни потрібно зібрати на м'якій та чистій поверхні. Крісло протестовано для домашнього використання. Не піддавайте меблі впливу високої температури, сонячних променів або вологи.

**БЕЗПЕКА:** Крісло призначено для однієї людини. Не перевищуйте максимальне навантаження крісла, яке вказано на етикетці. Заборонено стояти, гойдатися або нахилятися на кріслі. Діти можуть використовувати продукт лише під наглядом дорослих. Щоб забезпечити стійкість крісла, необхідно, щоб кожен скрученій елемент був повторно підтягнутий протягом 2 тижнів після першого складання, а потім цю операцію слід повторювати кожні 3 місяці.

**ОСБЛУГОВУВАННЯ:** Сидіння і підніжки треба протирати влажною тканиною смоченою водою з м'яким миючим засобом.

**LT:** Kėdė WAWA.

**SVARBU:** Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite jo surinkimo instrukcijas ir naudojimo būdą. Išsaugokite atmintinę.

**ISPĖJIMAI:** Kédė turėti būti montuojama ant minkštuojo ir švaraus paveršiaus. Kédė tinkama naudojimui namuose. Saugokite nuo tiesioginės šilumos, saulės spindulių ar drėgmės.

**SAUGUMAS:** Kédé skirta vienam žmogui. Neviršykite didžiausios kédės apkrovos, nurodytos etiketėje. Ant kédės draudžiamasi stovėti, siužuoti, lankstyti. Vaikai gaminį gali naudoti tik prižiūrimi suaugusiuji. Siekiant užtikrinti kédės stabiliumą, kiekvieną susuktą elementą reikia iš naujo priveržti po 2 savaičių nuo pirmojo surinkimo, o vėliau ši žingsnį kartot ka 3 mėnesius.

**PRIEŽIŪRA:** Sėdimajai daliui ir medines kojeles galima šluostyti drėgna šluose, suvilgyta vandenye su švelniu plivikiu.

**FI:** Tuoli, malli WAWA.

**TÄRKÄÄ:** Ennen kuin käytät tuotetta, lue huolellisesti asennusohjeet ja käyttötapa. Säilytä tämä ohjekirja.

**VAROITUKSET:** Tuoli tulee koota pimeälle ja puhtaille alustalle. Tuoli on tarkoitettu kotikäytöön. Älä alista huonekaluja suoralle kuumuudelle, auringonvalolle tai kosteudelle.

**TURVALLISUUS:** Tuoli on tarkoitettu yhdelle henkilölle. Älä ylitä tuolin enimmäiskuormitusta, joka on ilmoitettu tarrassa. Tuolissa ei saa seisä, heilua tai nojata. Lapset saavat käyttää tuotetta vain aikuisen valvonnassa. Tuolin vakuuden varmistamiseksi jokainen kierretty elementti on kiristettävä uudelleen 2 viikon kuluessa ensimmäisestä kasauskesta, minkä jälkeen toimenpide on toistettava 3 kuukauden välein.

**HUOLTO:** Istuin ja jalat tulevat pyyhiä kostealla liinalla, joka on kostutettu mietoaa pesuainetta sisältävään veteen.

**ET:** Tool, mudel WAWA.

**TÄHTIS:** Enne toote kasutamist leuge hoolikalt selle kokkupaneku juhiseid ja kasutusviisi. Hoidke see juhend edaspidiseks kasutamiseks alles.

**HOITUSEDUS:** Tool tuleb kokku panna puhalt ja kuival pinnal. Tool sobib koduseks kasutamiseks. Ärge jätké mööbleilest otseks kuumuse, pääkesevalguse ega niiskuse kätte.

**OHUTUS:** Tool on mõeldud ühele inimesele. Ärge ületage tooli etiketil märgitud maksimaalsest koormust. Toolil ei ole lubatud seisata, kükuda ega muul viisil osadele pinget avaldada. Lapsed võivad toodet kasutada ainult täiskasvanu järelevaleval all. Tooli stabiilsuse tagamiseks tuleb iga pöördelement uesti pingutada 2 nädala jooksul pärast esimest kokkupanekut, seejärel korraldada seda toimingut iga 3 kuu järel.

**HOOLDUS:** Iste ja jalad tuleb pühkida niiske lapiga ning võib kasutada ka õrna, mitteabrisi vset pesuvahendit.

**LV:** Krēsls, modelis WAWA.

**SVĀRĪGI:** Pirms produkta ietōšanas rūpīgi izlasiet tā montāžas pamācību un ietōšanas instrukciju. Saglabājet šo rokasgrāmatu turpmākai uzzīrijai.

**BRIDINĀJUMI:** Krēsls jāsāliek uz mīkstas un tīras virsmas. Krēsls ir pārbaudīts lietošanai mājās. Nepākļaujiet mēbeles tiešai karstuma, saules gaismas vai mitruma iedarbībai.

**DROŠĪBA:** Krēsls ir paredzēts vienai personai. Nepārsniedziet maksimālo krēsla slodzi, kas norādīta uz etiketē. Nav atļauts stāvēt, šūpoties vai noliekties krēslā. Bēri drīkst lietot produktu tikai pieaugušo uzraudzībā. Lai nodrošinātu krēsla stabilitāti, katru savitu elementu pieciešams atkārtoti pievikt 2 nedēļu laikā pēc pirmās montāžas, un pēc tam šī darbība jāatkārto ik pēc 3 mēnešiem.

**APKOPE:** Sēdeklis un kājas jānoslauka ar mitru drānu, kas iemērķita ūdeni ar maiga mazgāšanas līdzekļa šķidrumā.